$$\Delta x = x_P$$
,  $-x_P = 1$  cm = 0.01 m  
 $\Delta y = y_P$ ,  $-y_P = 1$  cm = 0.01 m  
 $\Delta Vx = V_P$ ,  $-V_P = 6.97$  V  $- 6$  V = 0.97 V  
 $\Delta Vy = V_P$ ,  $-V_P = 6.37$  V  $- 6$  V = 0.37 V

$$Ex = -\frac{\Delta Vx}{\Delta x} = -\frac{0.97 V}{0.01m} = -97 \frac{V}{m}$$

$$Ey = -\frac{\Delta Vy}{\Delta y} = -\frac{0.37 V}{0.01m} = -37 \frac{V}{m}$$

$$E = \sqrt{Ex^{2} + Ey^{2}} = 76, 4\frac{v}{m}$$

$$E = \sqrt{(-97\frac{V}{m})^{2} + (-37\frac{V}{m})^{2}} = 103, 81\frac{v}{m}$$

$$\theta = \arctan \frac{Ey}{Ex} = -14, 4^{\circ}$$

$$\theta = \arctan \frac{(-37\frac{V}{m})}{(-97\frac{V}{m})} = 20^{\circ} 52' 44''$$

## C. determinación de las líneas de campo.

Método que se utiliza es el de los cuadrados curvilíneos Procedimiento:

- 1. Se interpola a ojo las líneas equipotenciales intermedias(es decir los de potenciales impares)
- Se comienza desde la parte central de uno de los electrodos.
- 3. Se mide la distancia  $\Delta l$  entre la equipotenciales de 0v y 2v
- 4. Desde el pie de esa distancia se lleva sobre la equipotencial de 0v,  $\frac{\Delta l}{2}$  a cada lado con un compás y se determina dos puntos.
- 5. Desde cada uno de esos puntos se traza una perpendicular a la primera equipotencial 0v hasta cortar a la de 1v, luego desde ese punto una perpendicular a la equipotencial 2v hasta cortar a la de 3 v y así sucesivamente hasta llegar perpendicularmente a la equipotencial de 14v
- 6. Las restantes líneas a cada lado de las dos primeras ya trazadas deben separarse de la anterior una distancia de tal manera de formar cuadrados curvilíneos.
- 7. Para comenzar el trazado es conveniente elegir el electrodo que no presente angulosidades.
- 8. Las envolventes de las líneas quebradas obtenidas son las líneas de campo
- 9. El campo eléctrico apunta hacia donde los potenciales decrecen.